



- 1) ダン棒の底をテープで止める
 2) 穴を掘る
 3) ダン棒を入れ隙間を埋め戻す
 4) パイプを垂直調整してテープで固定し凝固を待つ
 5) パイプをセットしてコンクリート・モルタルを挿入